



Installation of Studor® MAXI-VENT® Air Admittance Valve Instalación del Studor® MAXI -VENT® Válvula de Entrada de Aire



Push-fit the rubber connector provided into a square cut 4" pipe. When installed on a 3" pipe, remove the rubber connector and connect valve to pipe with a hubless coupling. Do not cement to pipe.



For installation in spaces with temperatures ranging between -40°F and 150°F. When installed in areas subject to extreme temperature conditions, the polystyrene package top should be fitted over the valve. When installing the Maxi-Vent® in outdoor installations a Maxi-Cap should be used to protect the Maxi-Vent from damaging UV Rays and extreme temperatures



The Maxi-Vent must be installed at least six inches above the flood rim of the highest fixture when used for stack venting. The maximum height of the drainage stack being vented with this device must not exceed six (6) branch intervals unless it is used in connection with a stack that is connected to a P.A.P.A. and AAVs on the branches. When installed in an attic, it must be a minimum of 6" above insulation material. A minimum of one open pipe vent shall extend to the open air for every building plumbing drainage system since this device does not relieve back pressure.

HORIZONTAL BRANCH SIZE	MAX DFUs
3"	20
4"	160
STACK SIZE	MAX DFUs
3"	72
4"	500

Cuando se instale en áreas sujetas a condiciones de temperatura extrema, el paquete de poliestireno deberá ajustarse por encima de la válvula. Cuando se instale Maxi-Vent® en instalaciones de aire libre de un Maxi-Cap se debe utilizar para proteger el Maxi-Vent de los dañinos rayos UV y las temperaturas extremas..

La válvula de admisión de aire debe ser instalada por lo menos 150mm por encima del borde de la instalación grifería más alta cuando se utilice para una ventilación de chimenea. Cuando se instale en un ático, debe ser a un mínimo de 150mm por encima del material de aislamiento. Un mínimo de un conducto de ventilación abierto debe extenderse al aire libre para cada sistema de drenaje de plomería del edificio, ya que este dispositivo no alivia la contrapresión. Al menos un conducto de tubería abierto debe tener salida al exterior en el sistema de tuberías de cada edificio, ya que este dispositivo no libera contrapresión.

This device is not a substitute for all conventional venting solutions. Please contact IPS for the proper installation method of venting where pumps, pressurized flushing devices, or multiple floors are encountered.

Este dispositivo no es un sustituto para todas las soluciones de ventilación convencionales. Por favor, póngase en contacto con IPS para ayudarle a encontrar el método de instalación adecuado de ventilación en donde existan varios pisos, bombas o dispositivos de descarga a presión.